

Gebruiksaanwijzing vloer antislip maken met antiSLIP systeem®

Stap 1

1. Vloer stofvrij maken.
2. Verdun de helft van de stap 1&3 verpakking met 2 delen water (1:2)
→ voor professioneel gebruik 4 delen water (1:4).
3. De oplossing op de vloer aanbrengen. Goed borstelen/moppen om de vloer grondig te reinigen/ontvetten.
4. De oplossing verwijderen en de oppervlakte met schoon water naspoelen.
5. Vloer Laten drogen.

Stap 2

1. Giet de inhoud van de verpakking van de STAP 2 in een lege emmer.
2. ZONDER VERDUNNEN op de vloer aanbrengen met een mop of doek/dweil.
BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN:
 - NOOIT de inhoud van de fles direct op de vloer gieten.
 - Laat het product NIET op de grond druppelen.
 - NIET in de vloeistof gaan staan gedurende het aanbrengen van STAP 2.
 - In geval van druppels of voetstappen, de hele behandeling opnieuw herhalen vanaf stap 1 van van de stap 1&3, nadat de oppervlakte eerst met een harde borstel is bewerkt.
3. Gebruik altijd schoon en bij voorkeur nieuw werkgerei
4. Gedurende 3 minuten (keramisch) aanbrengen zonder het te laten opdrogen zodat het product kan inwerken.

Tijd tabel:

Natuursteen en porseleinen ondergronden 5 minuten.

Plavuizen ongeglazuurd + geglazuurd (keramiek) 3 minuten.

Beton/specie en terrazzo ondergronden 7-10 minuten

LET OP: stap 2 niet verwijderen, maar direct stap 3 aanbrengen over stap 2.

Stap 3

- * Verdun de tweede helft van de STAP 1&3 verpakking met 2 delen water (1:2) → voor professioneel gebruik 4 delen water (1:4).
- * Direct over stap 2 met een mop op de vloer aanbrengen.
- * Laat de oplossing minstens gedurende 1 minuut inwerken.
- * De oplossing verwijderen en de oppervlakte met schoon water naspoelen.
- * Nu is de vloer anti slip geworden. Probeer het meteen uit!

HEEL BELANGRIJK:

Voor een juiste behandeling wordt geadviseerd om een maximale oppervlakte van 10 m² per keer te behandelen gezien het product heel snel droogt wanneer het in aanraking komt met keramiek.

Tips:

- Natuurstenen vloeren altijd eerst een stukje testen
- Doe altijd eerst een kleine proef op de betreffende vloer

NOOIT ZEEP REINIGERS GEBRUIKEN OP EEN ANTISLIP VLOER.