



FLOOR SAFETY INNOVATIONS

**Adres:** Edisonstraat 15  
**Postcode:** 2723 RS  
**Plaats:** Zoetermeer

**Tel:** 079 - 34 34 670  
**Fax:** 079 - 34 34 114  
**Email:** fsi@antislip.org

## Gebruiksaanleitung Boden rutschfest machen mit dem antiSLIP-System®

### Schritt 1

1. Boden vom Staub reinigen.
2. Verdünnen Sie die Hälfte der Schritt 1&3 Packung mit 2 teilen wasser (1:2) → für professional gebrauch 4 teilen wasser (1:4).
3. Die Lösung auf den Boden auftragen. Gut bürsten/feste wischen, um den Boden gründlich zu reinigen/entfetten.
4. Die Lösung entfernen und die Oberfläche mit sauberem Wasser nachspülen.
5. Boden trocknen lassen.

### Schritt 2

1. Gießen Sie den Inhalt der SCHRITT 2-Packung in einen leeren Eimer.
2. UNVERDÜNNT mit einem Wischmopp oder Lappen/Aufnehmer auf den Boden auftragen.

#### **WICHTIGE HINWEISE:**

- NIEMALS den Inhalt der Flasche direkt auf den Boden schütten.
  - Lassen Sie das Produkt NICHT auf den Boden tropfen.
  - NICHT in der Flüssigkeit stehen beim Auftragen von SCHRITT 2.
  - Bei Tropfen oder Schuhabdrücken die gesamte Behandlung erneut durchführen ab Schritt 1 von Schritt 1&3, nachdem die Oberfläche erst mit einer harten Bürste bearbeitet wurde.
3. Verwenden Sie immer saubere und vorzugsweise auch neue Arbeitsgeräte.
  4. Für die Dauer von 3 Minuten auftragen, ohne es trocknen zu lassen, damit das Produkt einwirken kann.

#### **Zeittabelle:**

Naturstein und Emaille-Untergründe 5 Minuten.

Keramik fliesen glasiert und unglasiert 3 Minuten.

Beton/Mörtel und Terrazzo-Untergründe 7-10 Minuten

**ACHTUNG:** Schritt 2 nicht entfernen, sondern direkt Schritt 3 über Schritt 2 auftragen.

### **Schritt 3**

- \* Verdünnen Sie die zweite Hälfte der SCHRITT 1&3 Packung mit 2 teilen wasser (1:2) → für professional gebrauch 4 teilen wasser (1:4).
- \* Direkt über Schritt 2 mit einem Wischmopp auf den Boden auftragen.
- \* Lassen Sie die Lösung mindestens 1 Minute einwirken.
- \* Die Lösung entfernen und die Oberfläche mit sauberem Wasser nachspülen.
- \* Jetzt ist der Boden rutschfest geworden. Probieren Sie es sofort aus!

### **SEHR WICHTIG:**

Für eine richtige Behandlung raten wir Ihnen eine Fläche von höchstens 10m<sup>2</sup> pro Anwendung zu behandeln, da das Produkt sehr schnell trocknet, sobald es mit Keramik in Berührung kommt.

### **Tips:**

- Bei Naturstein-Böden immer erst eine kleine Fläche testen.
- Machen Sie immer erst einen kleinen Test auf dem betreffenden Boden.

**Keine seifenhaltige reinigungsmittel gebrauchen**