



FLOOR SAFETY INNOVATIONS

Adres: Edisonstraat 15

Postcode: 2723 RS

Plaats: Zoetermeer

Tel: 079 - 34 34 670

Fax: 079 - 34 34 114

Email: fsi@antislip.org

Instrucciones de uso de la cinta antideslizante nonSLIP

Conservación de la cinta antideslizante nonSLIP

Los tipos de cinta deben conservarse en su embalaje original y en un lugar seco.

Tratamiento de la superficie antes de su aplicación:

La superficie debe de estar bien seca y libre de grasa antes de aplicar la cinta. Lo mejor es emplear un producto de limpieza/desengrasante que disolverá toda la suciedad superficial. Consejo: utilizar los limpiadores llamados IPA (isopropil alcohol) y no los disolventes a base de petróleo que dejan manchas de grasas. Después de limpiar la superficie se debe secar la misma con un trapo que no suelte pelusilla. Si se trata de una superficie muy porosa se puede aplicar un tratamiento previo utilizando para ello una base especial.

Aplicar la cinta antideslizante nonSLIP:

Retirar de la parte posterior de la cinta un trozo (5cm) de la lámina protectora y aplicar la cinta en el suelo recién limpio, tire ahora con cuidado del resto de la lámina protectora y aplique el resto de la cinta en la superficie, asegurándose de no tirar demasiado fuerte de la cinta. **ATENCIÓN:** no aplique la cinta en caso de temperaturas inferiores a 10°C

Acabado:

Cuando la cinta antideslizante nonSLIP esté en su sitio, lo mejor es hacer presión sobre la cinta con una especie de rodillo. También se pueden sellar los laterales de la cinta con la ayuda de un "sellador de bordes", lo que mejorará la durabilidad y visibilidad de la cinta en aquellos espacios en los que hay mucho tráfico de viandantes. Se puede caminar sobre los suelos inmediatamente después de haber aplicado la cinta.